



NINJA 2

Vibrating Masturbator
Instructions

Introduction

The NINJA 2 features 7 vibration patterns and an inflatable inner chamber. Manually inflate the chamber to enhance stimulation, and use the air release button to easily relieve pressure. Its soft, flexible silicone interior with ribbed textures ensures a natural and comfortable feel.

Packing List

- 1 x Masturbator
- 1 x Charging Cable
- 1 x Instructions
- 1 x Pouch

Technical Parameters

- Materials: silicone , ABS
- Vibration modes: 7 types
- Battery capacity: 300mAh
- Rated voltage: 3.7V
- Charging voltage: DC5V
- Noise: <60dB
- Duration: >60minutes (under fully charged)
- Waterproof: the outer body is not waterproof

Button Instruction



Air release button



1. Long press for 2 seconds to power on/off.
2. Single press to switch vibration mode.
3. Double-click to enter pause mode.



Grip the air pump and squeeze to inflate the internal airbag, creating a pleasurable squeezing sensation. Adjust the airbag inflation to your desired comfort level.

Instructions for Use


1. Before using the product for the first time, please charge it. Please insert the provided USB charging cable correctly into the charging port of the product. Then you can charge the product using a computer USB interface or a mobile charger with a USB interface. During normal charging, the product indicator light flashes to indicate charging; when the battery is fully charged, the indicator light stays on continuously.
2. It is recommended to clean the product before use. rinse with warm water or mild detergent, dry with towel.
3. Apply an appropriate amount of water-based lubricant to the product or on the body for a pleasant and comfortable experience.
4. After use, promptly release the air from the airbag to return it to its normal size, preventing damage from over-expansion.

5. Clean the inner chamber with lukewarm water and toy cleaner. Do not soak the device in water. Use a towel to wipe off excess water and allow it to dry naturally.
6. The outer body is not waterproof. Clean the inner chamber with water only. Use a clean tissue or soft cloth to clean the outer body.
7. Store the product in a clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children.

Health and Safety Precautions

- Do not charge near water.
- Do not charge if the USB cable is damaged.
- Do not use other charging cables with the product.
- The device should not be operated while charging. Please avoid turning it on during the charging process.
- Do not put the product in a dishwasher or microwave to prevent damage.
- This product is intended for adult use only and should not be used as a medical device to prevent or treat any diseases, to avoid adverse effects on the body.
- This product is not suitable for use on swollen or inflamed skin areas to prevent bodily harm or exacerbate discomfort.
- Keep out of reach of children.
- If you have diabetes or any other medical condition, please consult a doctor before use.
- Do not use it if any part of the product is damaged.
- This product is only compatible with water-based lubricants.

Sketch Map



Introduction

Le Ninja 2 propose 7 modes de vibration et une chambre intérieure gonflable. Gonflez manuellement la chambre pour augmenter la stimulation, et utilisez le bouton de décharge d'air pour relâcher facilement la pression. Son intérieur en silicone souple et flexible avec des textures nervurées garantit une sensation naturelle et confortable.

Liste de colisage

- 1 x Masturbateur
- 1 x Câble de charge
- 1 x Instructions
- 1 x Pochette

Caractéristiques techniques

- Matériaux : Silicone, ABS
- Modes de vibration : 7 modes de vibration
- Capacité de la batterie : 300 mAh
- Tension nominale : 3,7V
- Tension de charge : DC5V
- Bruit : <60 dB
- Durée : > 60 minutes (sous charge complète)
- Étanchéité : le corps extérieur n'est pas étanche.

Instruction du bouton



Bouton de libération de l'air



1. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
2. Appuyez une fois pour basculer en mode vibration.
3. Double-cliquez pour entrer en mode pause.



Saisissez la pompe à air et pressez pour gonfler le coussin d'air interne, créant une sensation de pression agréable. Ajustez le gonflage du coussin d'air selon votre niveau de confort souhaité.

Mode d'emploi


1. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez le charger. Veuillez insérer correctement le câble de chargement USB fourni dans le port de chargement du produit. Ensuite, vous pouvez charger le produit à l'aide d'une interface USB d'ordinateur ou d'un chargeur mobile avec une interface USB. Pendant la charge normale, le voyant lumineux du produit clignote pour indiquer la charge ; lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux reste allumé en continu.
2. Il est recommandé de nettoyer le produit avant utilisation. Rincez-le à l'eau tiède ou avec un détergent doux, puis séchez-le avec une serviette.
3. Appliquez une quantité appropriée de lubrifiant à base d'eau sur le produit ou sur le corps pour une expérience agréable et confortable.
4. Après utilisation, relâchez rapidement l'air du coussin pour le ramener à sa taille normale, afin d'éviter tout dommage dû à une expansion excessive.

5. Nettoyez la chambre interne avec de l'eau tiède et un nettoyant pour jouets. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Utilisez une serviette pour essuyer l'excédent d'eau et laissez-le sécher naturellement.
6. Le corps extérieur n'est pas étanche. Nettoyez uniquement la chambre interne avec de l'eau. Utilisez un tissu propre ou un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
7. Conservez le produit dans un endroit propre et sec. À l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.

Précautions d'hygiène et de sécurité

- Ne pas charger près de l'eau.
- Ne pas charger si le câble USB est endommagé.
- Ne pas utiliser d'autres câbles de chargement avec le produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pendant la charge. Évitez de l'allumer pendant le processus de chargement.
- Ne pas mettre le produit au lave-vaisselle ou au micro-ondes pour éviter les dommages.
- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisé comme dispositif médical pour prévenir ou traiter des maladies afin d'éviter des effets indésirables sur le corps.
- Ce produit n'est pas adapté à une utilisation sur des zones cutanées enflées ou enflammées pour éviter les dommages corporels ou aggraver l'inconfort.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Si vous êtes diabétique ou si vous avez une autre condition médicale, veuillez consulter un médecin avant utilisation.
- Ne l'utilisez pas si une partie du produit est endommagée.
- Ce produit est uniquement compatible avec les lubrifiants à base d'eau.

Carte schématique



1. Pompe à air manuelle

2. Bouton

3. Témoin Lumineux

4. Entrée d'utilisation

5. Prise de charge

Einführung

Der Ninja 2 verfügt über 7 Vibrationsmuster und eine aufblasbare Innenkammer. Blasen Sie die Kammer manuell auf, um die Stimulation zu verstärken, und verwenden Sie den Luftablassknopf, um den Druck leicht abzubauen. Das weiche, flexible Silikoninnere mit gerippten Texturen sorgt für ein natürliches und angenehmes Gefühl.

Packliste

- 1 x Masturbator
- 1 x Ladekabel
- 1 x Anleitung
- 1 x Beutel

Technische Parameter

- Materialien: Silikon, ABS
- Vibrationsmodi: 7 Vibrationsmodi
- Batteriekapazität: 300 mAh
- Nennspannung: 3,7V
- Ladespannung: DC5V
- Geräusch:<60dB
- Dauer: >60 Minuten (bei voller Ladung)
- Wasserfest: Der äußere Körper ist nicht wasserdicht.

Tastenanweisung



Luftablassknopf



1. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um ein-/auszuschalten.
2. Einzelnes Drücken zum Umschalten des Vibrationsmodus.
3. Doppelklick, um in den Pausemodus zu gelangen.



Greifen Sie die Luftpumpe und drücken Sie, um den internen Luftsack aufzublasen und ein angenehmes Druckgefühl zu erzeugen. Passen Sie die Luftsackinflation an Ihr gewünschtes Komfortniveau an.

Gebrauchsanweisung


1. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte auf. Bitte stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel korrekt in den Ladeanschluss des Produkts. Anschließend können Sie das Produkt mit einer USB-Schnittstelle des Computers oder einem Mobiltelefonladegerät mit einer USB-Schnittstelle aufladen. Während des normalen Ladevorgangs blinkt die Anzeigeluchte des Produkts, um das Laden anzuzeigen; wenn der Akku vollständig geladen ist, bleibt die Anzeigeluchte kontinuierlich eingeschaltet.
2. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch zu reinigen. Spülen Sie es mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es mit einem Handtuch.
3. Tragen Sie eine angemessene Menge wasserbasiertes Gleitmittel auf das Produkt oder auf den Körper auf, um ein angenehmes und komfortables Erlebnis zu erzielen.
4. Nach der Verwendung entlüften Sie schnell den Luftsack, um ihn auf seine normale Größe zurückzubringen und Schäden durch übermäßige Dehnung zu vermeiden.

5. Reinigen Sie die innere Kammer mit lauwarmem Wasser und Spielzeugreiniger. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Wischen Sie überschüssiges Wasser mit einem Handtuch ab und lassen Sie es natürlich trocknen.
6. Der äußere Körper ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie die innere Kammer nur mit Wasser. Verwenden Sie ein sauberes Tuch oder ein weiches Tuch, um den äußeren Körper zu reinigen.
7. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf. Fern von direktem Sonnenlicht und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht in der Nähe von Wasser aufladen.
- Nicht aufladen, wenn das USB-Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine anderen Ladekabel mit dem Produkt.
- Das Gerät sollte nicht während des Ladevorgangs betrieben werden. Bitte vermeiden Sie es, es während des Ladevorgangs einzuschalten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in die Spülmaschine oder die Mikrowelle zu legen, um Schäden zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht als medizinisches Gerät zur Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden, um negative Auswirkungen auf den Körper zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien geeignet, um körperliche Schäden oder Unbehagen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie an Diabetes oder einer anderen medizinischen Erkrankung leiden, konsultieren Sie bitte vor der Verwendung einen Arzt.
- Verwenden Sie es nicht, wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist nur kompatibel mit wasserbasierten Gleitmitteln.

Skizzenkarte



Introducción

El Ninja 2 cuenta con 7 patrones de vibración y una cámara interna inflable. Infle manualmente la cámara para aumentar la estimulación y utilice el botón de liberación de aire para aliviar fácilmente la presión. Su interior de silicona suave y flexible con texturas estriadas garantiza una sensación natural y cómoda.

Lista de embalaje

- 1 x Masturbador
- 1 x Cable de carga
- 1 x Instrucciones
- 1 x Bolsa

Parámetros técnicos

Materiales: Silicona, ABS

Modos de vibración: 7 modos de vibración

Capacidad de la batería: 300 mAh

Voltaje nominal: 3,7V

Voltaje de carga: DC5V

Ruido: <60 dB

Duración: > 60 minutos (bajo carga completa)

Resistente al agua: el cuerpo exterior no es resistente al agua.

Instrucción del botón



Botón de liberación de aire



- 1.Mantén pulsado durante 2 segundos para encender/apagar.
- 2.Presiona una vez para cambiar al modo de vibración.
- 3.Haz doble clic para entrar en modo de pausa.



Agarra la bomba de aire y aprieta para inflar la bolsa de aire interna, creando una agradable sensación de presión. Ajusta la inflación de la bolsa de aire al nivel de confort que desees.

Instrucciones de Uso


- 1.Antes de utilizar el producto por primera vez, por favor cárguelo. Inserte el cable de carga USB proporcionado correctamente en el puerto de carga del producto. Luego, puede cargar el producto utilizando una interfaz USB de la computadora o un cargador móvil con una interfaz USB. Durante la carga normal, el indicador luminoso del producto parpadea para indicar la carga; cuando la batería está completamente cargada, el indicador luminoso permanece encendido continuamente.
- 2.Se recomienda limpiar el producto antes de usarlo. Enjuáguelo con agua tibia o detergente suave, y séquelo con una toalla.
- 3.Aplique una cantidad adecuada de lubricante a base de agua en el producto o en el cuerpo para una experiencia agradable y cómoda.
- 4.Después de usarlo, libere rápidamente el aire del saco de aire para devolverlo a su tamaño normal y evitar daños por expansión excesiva.

5. Limpie la cámara interna con agua tibia y limpiador de juguetes. No sumerja el dispositivo en agua. Use una toalla para eliminar el exceso de agua y deje que se seque de manera natural.
6. El cuerpo exterior no es resistente al agua. Limpie solo la cámara interna con agua. Use un pañuelo limpio o un paño suave para limpiar el cuerpo exterior.
7. Guarde el producto en un lugar limpio y seco. Alejado de la luz directa del sol y fuera del alcance de los niños.

Precauciones de salud y seguridad

- No cargar cerca del agua.
- No cargar si el cable USB está dañado.
- No utilizar otros cables de carga con el producto.
- El dispositivo no debe ser operado mientras se carga. Por favor, evite encenderlo durante el proceso de carga.
- No poner el producto en el lavavajillas o en el microondas para evitar daños.
- Este producto está destinado solo para uso de adultos y no debe ser utilizado como un dispositivo médico para prevenir o tratar enfermedades para evitar efectos adversos en el cuerpo.
- Este producto no es adecuado para su uso en áreas de piel inflamada o hinchada para evitar daños corporales o aumentar la incomodidad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si tiene diabetes u otra condición médica, consulte a un médico antes de usarlo.
- No lo use si alguna parte del producto está dañada.
- Este producto solo es compatible con lubricantes a base de agua.

Mapa esquemático



Introduzione

Il Ninja 2 offre 7 modelli di vibrazione e una camera interna gonfiabile. Gonfia manualmente la camera per aumentare la stimolazione e usa il pulsante di rilascio dell'aria per alleviare facilmente la pressione. Il suo interno in silicone morbido e flessibile con texture rigate garantisce una sensazione naturale e confortevole.

Lista imballaggio

- 1 x Masturbatore
- 1 x Cavo di ricarica
- 1 x Istruzioni
- 1 x Pochette

Parametri tecnici

Materiali: Silicone, ABS

Modalità di vibrazione: 7 modalità di vibrazione

Capacità della batteria: 300 mAh

Tensione nominale: 3,7V

Tensione di carica: DC5V

Rumore: <60 dB

Durata: >60 minuti (sotto carica completa)

Impermeabile: il corpo esterno non è impermeabile.

Istruzione del pulsante



Pulsante di rilascio dell'aria



- 1.Tenere premuto per 2 secondi per accendere/ spegnere.
- 2.Premere una volta per passare alla modalità vibrazione.
- 3.Fare doppio clic per entrare in modalità pausa.



Afferra la pompa d'aria e premi per gonfiare il cuscino d'aria interno, creando una piacevole sensazione di compressione. Regola il gonfiaggio del cuscino d'aria in base al livello di comfort desiderato.

Istruzioni per l'Uso


- 1.Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, per favore caricalo. Inserisci correttamente il cavo di ricarica USB fornito nella porta di ricarica del prodotto. Quindi puoi caricare il prodotto utilizzando un'interfaccia USB del computer o un caricabatterie mobile con un'interfaccia USB. Durante la normale ricarica, il indicatore luminoso del prodotto lampeggia per indicare la ricarica; quando la batteria è completamente carica, il indicatore luminoso rimane acceso continuamente.
- 2.Si consiglia di pulire il prodotto prima dell'uso. Sciacquarlo con acqua calda o con un detergente delicato, e asciugarlo con un asciugamano.
- 3.Applicare una quantità appropriata di lubrificante a base d'acqua sul prodotto o sul corpo per un'esperienza piacevole e confortevole.
- 4.Dopo l'uso, rilascia rapidamente l'aria dal sacco d'aria per riportarlo alla sua dimensione normale, evitando danni da espansione eccessiva.

5. Pulisci la camera interna con acqua tiepida e detergente per giocattoli. Non immergere il dispositivo in acqua. Usa un asciugamano per asciugare l'acqua in eccesso e lascia asciugare naturalmente.
6. Il corpo esterno non è impermeabile. Pulisci solo la camera interna con acqua. Usa un panno pulito o un panno morbido per pulire il corpo esterno.
7. Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto. Lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

- Non caricare vicino all'acqua.
- Non caricare se il cavo USB è danneggiato.
- Non utilizzare altri cavi di ricarica con il prodotto.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato durante la ricarica. Si prega di evitare di accenderlo durante il processo di ricarica.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie o microonde per evitare danni.
- Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato come dispositivo medico per prevenire o trattare malattie al fine di evitare effetti negativi sul corpo.
- Questo prodotto non è adatto per l'uso su zone cutanee gonfie o infiammate per evitare danni fisici o aggravare il disagio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se si soffre di diabete o di qualsiasi altra condizione medica, si prega di consultare un medico prima dell'uso.
- Non utilizzarlo se una parte del prodotto è danneggiata.
- Questo prodotto è compatibile solo con lubrificanti a base d'acqua.

Mappa schematica



Introdução

O Ninja 2 possui 7 padrões de vibração e uma câmara interna inflável. Infile manualmente a câmara para intensificar a estimulação e use o botão de liberação de ar para aliviar facilmente a pressão. O seu interior de silicone suave e flexível com texturas estriadas garante uma sensação natural e confortável.

Lista de embalagem

- 1 x Masturbador
- 1 x Cabo de Carregamento
- 1 x Instruções
- 1 x Bolsa

Parâmetros técnicos

Matériaux : Silicone, ABS

Modos de vibração: 7 modos de vibração

Capacidade da bateria: 300 mAh

Tensão nominal: 3,7V

Tensão de carregamento: DC5V

Ruído: <60 dB

Duração: > 60 minutos (sob carga completa)

À prova d'água: o corpo externo não é à prova d'água.

Instrução do botão



Botão de liberação de ar



- 1.Mantenha pressionado por 2 segundos para ligar/desligar.
- 2.Pressione uma vez para alternar para o modo de vibração.
- 3.Dê dois cliques para entrar no modo de pausa.



Segure a bomba de ar e aperte para inflar o saco de ar interno, criando uma sensação de compressão prazerosa. Ajuste a inflação do saco de ar ao seu nível de conforto desejado.

Instruções de Uso


- 1.Antes de usar o produto pela primeira vez, por favor, carregue-o. Insira corretamente o cabo de carregamento USB fornecido na porta de carregamento do produto. Em seguida, você pode carregar o produto usando uma interface USB do computador ou um carregador móvel com interface USB. Durante o carregamento normal, o indicador luminoso do produto pisca para indicar o carregamento; quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador luminoso permanece aceso continuamente.
- 2.É recomendável limpar o produto antes de usar. Enxágue com água morna ou detergente suave e seque com uma toalha.
- 3.Aplique uma quantidade apropriada de lubrificante à base de água no produto ou no corpo para uma experiência agradável e confortável.
- 4.Após o uso, libere rapidamente o ar do saco de ar para devolvê-lo ao seu tamanho normal, evitando danos por expansão excessiva.

5. Limpe a câmara interna com água morna e limpador de brinquedos. Não mergulhe o dispositivo em água. Use uma toalha para remover o excesso de água e deixe secar naturalmente.
6. O corpo externo não é à prova d'água. Limpe apenas a câmara interna com água. Use um tecido limpo ou um pano macio para limpar o corpo externo.
7. Guarde o produto num local limpo e seco. Longe da luz solar direta e fora do alcance das crianças.

Precauções de saúde e segurança

- Não carregar perto de água.
- Não carregar se o cabo USB estiver danificado.
- Não utilizar outros cabos de carregamento com o produto.
- O dispositivo não deve ser operado enquanto estiver a carregar. Por favor, evite ligá-lo durante o processo de carregamento.
- Não colocar o produto na máquina de lavar louça ou no micro-ondas para evitar danos.
- Este produto destina-se apenas a uso adulto e não deve ser utilizado como um dispositivo médico para prevenir ou tratar doenças para evitar efeitos adversos no corpo.
- Este produto não é adequado para uso em áreas de pele inchada ou inflamada para evitar danos corporais ou aumentar o desconforto.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Se tiver diabetes ou outra condição médica, consulte um médico antes de usar.
- Não use se alguma parte do produto estiver danificada.
- Este produto é apenas compatível com lubrificantes à base de água.

Mapa esquemático



Введение

Ninja 2 имеет 7 режимов вибрации и надувную внутреннюю камеру. Накачайте камеру вручную, чтобы усилить стимуляцию, и используйте кнопку сброса воздуха, чтобы легко снять давление. Его мягкий, гибкий силиконовый интерьер с ребристыми текстурами обеспечивает естественное и комфортное ощущение.

Список комплектации

- 1 x Мастурбатор
- 1 x Кабель для зарядки
- 1 x Инструкция
- 1 x Сумка

Технические параметры

Материалы: силикон, ABS

Режимы вибрации: 7 режимов вибрации

Емкость батареи: 300 мАч

Номинальное напряжение: 3,7 В

Напряжение зарядки: DC5V

Шум: <60 дБ

Продолжительность работы: > 60 минут (при полной зарядке)

Водонепроницаемость: внешняя оболочка не является водонепроницаемой.

Инструкция по кнопке



Ручной насос



1. Удерживайте 2 секунды, чтобы включить/выключить.
2. Одиночное нажатие для переключения режима вибрации.
3. Двойной щелчок для входа в режим паузы.



Возьмите воздушный насос и сожмите его, чтобы надуть внутреннюю воздушную подушку, создавая приятное ощущение сжатия. Отрегулируйте степень надувания подушки в соответствии с вашим уровнем комфорта.

Инструкции по использованию


1. Перед первым использованием продукта, пожалуйста, зарядите его. Вставьте предоставленный USB-кабель для зарядки в разъем зарядки продукта. Затем вы можете заряжать продукт с использованием USB-интерфейса компьютера или мобильного зарядного устройства с USB-интерфейсом. Во время нормальной зарядки индикатор продукта мигает для указания зарядки; когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор остается постоянно включенным.
2. Рекомендуется очистить продукт перед использованием. Промойте его теплой водой или мягким моющим средством, затем высушите полотенцем.
3. Нанесите на продукт или на тело соответствующее количество водного смазочного материала для приятного и комфортного использования.
4. После использования быстро выпустите воздух из воздушной подушки, чтобы вернуть её в нормальный размер и предотвратить повреждения от чрезмерного расширения.

5. Очистите внутреннюю камеру теплой водой и очистителем для игрушек. Не погружайте устройство в воду. Используйте полотенце, чтобы вытереть лишнюю воду, и оставьте высохнуть естественным образом.
6. Внешняя часть не водонепроницаема. Очистите только внутреннюю камеру водой. Используйте чистую салфетку или мягкую ткань для очистки внешней части.
7. Храните продукт в чистом и сухом месте. Вдали от прямых солнечных лучей и вне досягаемости детей.

Меры предосторожности в области здоровья и безопасности

- Не заряжайте устройство рядом с водой.
- Не заряжайте, если USB-кабель поврежден.
- Не используйте другие кабели для зарядки с продуктом.
- Устройство не должно использоваться во время зарядки. Пожалуйста, избегайте включения его во время процесса зарядки.
- Не ставьте продукт в посудомоечную машину или микроволновую печь, чтобы избежать повреждений.
- Этот продукт предназначен только для взрослых и не должен использоваться в качестве медицинского устройства для предотвращения или лечения заболеваний, чтобы избежать негативных последствий для организма.
- Этот продукт не подходит для использования на опухших или воспаленных участках кожи, чтобы избежать травм или усиления дискомфорта.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Если у вас диабет или другие медицинские проблемы, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Не используйте, если какая-либо часть продукта повреждена.
- Этот продукт совместим только с водными смазками.

Эскиз карты



1. Ручной насос
2. Кнопка
3. Индикатор
4. Вход использования
5. Разъем для зарядки

はじめに

Ninja 2は7種類の振動パターンと膨張可能な内部チャンバーを備えています。チャンバーを手動で膨らませて刺激を高め、エアリリースボタンで簡単に圧力を解放できます。リップ付きの柔らかく柔軟なシリコン内装は、自然で快適な感覚を保証します。

梱包リスト

- 1 x マスターベーター
- 1 x 充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書
- 1 x ポーチ

技術仕様

- 材質:シリコン、ABS
- 振動モード:7つの振動モード
- バッテリー容量:300mAh
- 定格電圧:3.7V
- 充電電圧:DC5V
- 騒音:<60dB
- 持続時間:> 60分 (完全充電時)
- 防水:外部の本体は防水ではありません。

ボタンの説明



エアリリースボタン



1. 2秒間押し続けて電源をオン/オフします。
2. 一度押して振動モードに切り替えます。
3. ダブルクリックして一時停止モードに入ります。



エアポンプを握り、内側のエアバッグを膨らませて心地よい圧迫感を生み出します。お好みの快適さに合わせてエアバッグの膨張を調整してください。

使用説明書


1. 製品を初めて使用する前に、充電してください。製品の充電ポートに提供されたUSB充電ケーブルを正しく挿入してください。その後、コンピューターのUSBポートまたはUSBポート付きの携帯電話充電器を使用して製品を充電できます。通常の充電中、製品のインジケータライトが点滅します。バッテリーが完全に充電されると、インジケータライトが連続して点灯します。
2. 使用前には、マッサージャーを適切に清潔にしてください。温水や専用の洗剤を使って、使用部位を拭き取り、乾いたタオルで優しく乾かしてください。
3. 快適な体験のために、器具や体に適量の潤滑剤を塗布してください。
4. 使用後、エアバッグの空気をすぐに放出して元のサイズに戻し、過剰な膨張による損傷を防ぎます。

- 内部をぬるま湯とおもちゃ用洗剤で洗浄します。デバイスを水に浸さないでください。タオルで水分を拭き取り、自然乾燥させてください。
- 外部は防水ではありません。内部は水だけで洗浄してください。外部は清潔なティッシュまたは柔らかい布で拭いてください。
- 製品を清潔で乾燥した場所に保管してください。直射日光や子供の手の届く範囲外に置いてください。

健康と安全の注意事項

- 水の近くで充電しないでください。
- USBケーブルが損傷している場合は充電しないでください。
- 他の充電ケーブルを製品に使用しないでください。
- 充電中にデバイスを操作しないでください。充電中の操作を避けてください。
- ダメージを防ぐために、製品を食器洗い機や電子レンジに入れないでください。
- この製品は成人専用であり、身体に悪影響を及ぼさないように、医療機器として使用することは避けてください。
- 不快感を増大させるか、身体への危害を防ぐため、この製品は腫れた部分や炎症のある皮膚には適していません。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 糖尿病やその他の健康問題がある場合は、使用前に医師に相談してください。
- 製品の一部分が損傷している場合は使用しないでください。
- この製品は水性潤滑剤のみと互換性があります。

スケッチマップ



소개

Ninja 2는 7가지 진동 패턴과 공기 주입이 가능한 내부 챔버를 제공합니다. 챔버를 수동으로 팽창시켜 자극을 강화하고, 공기 방출 버튼을 사용하여 쉽게 압력을 해제할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 실리콘 내부는 리브 질감과 함께 자연스럽게 편안한 느낌을 제공합니다.

포장 목록

- 1 x 자위기구
- 1 x 충전 케이블
- 1 x 사용 설명서
- 1 x 파우치

기술적인 사양

재료: 실리콘, ABS

진동 모드: 7가지 진동 모드

배터리 용량: 300mAh

정격 전압: 3.7V

충전 전압: DC5V

소음: <60dB

지속 시간: > 60분 (완전 충전 시)

방수: 외부 본체는 방수가 아닙니다.

버튼 지침



공기 배출 버튼



1. 2초 동안 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.
2. 한 번 눌러 진동 모드로 전환합니다.
3. 더블 클릭하여 일시 중지 모드로 들어갑니다.



에어 펌프를 잡고 눌러 내부 에어백을 팽창시켜 기분 좋은 압박감을 제공합니다. 원하는 편안함 수준에 맞게 에어백의 팽창을 조절하세요.

사용 설명서



1. 처음 제품을 사용하기 전에 충전해주세요. 제공된 USB 충전 케이블을 제품의 충전 포트에 올바르게 연결해주세요. 그런 다음 컴퓨터 USB 인터페이스 또는 USB 인터페이스가 있는 휴대폰 충전기를 사용하여 제품을 충전할 수 있습니다. 정상 충전 중에 제품 표시등이 깜박입니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 계속 켜집니다.
2. 사용하기 전에 제품을 청소하는 것이 좋습니다. 온수나 약한 세제로 행구고 수건으로 말려주세요.
3. 쾌적하고 편안한 경험을 위해 제품이나 몸에 적절한 양의 수성 윤활제를 바르세요.
4. 사용 후, 에어백에서 공기를 즉시 빼서 정상 크기로 되돌리고 과도한 팽창으로 인한 손상을 방지하세요.

5. 내부를 미온수와 장난감 세척제로 세척하세요. 장치를 물에 담그지 마세요. 타올로 물기를 닦고 자연스럽게 건조시키세요.
6. 외부 본체는 방수되지 않습니다. 내부는 물로만 세척하세요. 외부는 깨끗한 티슈나 부드러운 천으로 닦아주세요.
7. 제품을 깨끗하고 건조한 곳에 보관하세요. 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.

건강과 안전에 대한 주의사항

- 물 근처에서 충전하지 마세요.
- USB 케이블이 손상되었을 경우 충전하지 마세요.
- 다른 충전 케이블을 제품과 사용하지 마세요.
- 충전 중에 장치를 조작하지 마세요. 충전 과정 중에 꺼지지 않도록 주의하세요.
- 손상을 방지하기 위해 제품을 식기 세척기나 전자렌지에 넣지 마세요.
- 이 제품은 성인 전용으로 의료 기기로 사용하지 말고 몸에 부작용이 없도록 사용하세요.
- 불쾌감을 더하지 않거나 신체 손상을 방지하기 위해 부은 부위나 염증이 있는 피부에 사용하지 마세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 당뇨병이나 기타 의료 상태가 있을 경우 사용 전에 의사와 상담하세요.
- 제품의 일부가 손상되었을 경우 사용하지 마세요.
- 이 제품은 물 기반의 윤활제와만 호환됩니다.

스케치 지도



1. 수동 공기 펌프
2. 버튼
3. 표시등
4. 사용 입구
5. 충전 단자

Inleiding

De Ninja 2 beschikt over 7 vibratiepatronen en een opblaasbare binnenkamer. Blaas de kamer handmatig op om de stimulatie te versterken en gebruik de luchtontlastingsknop om de druk gemakkelijk te verlichten. Het zachte, flexibele siliconen interieur met geribbelde texturen zorgt voor een natuurlijk en comfortabel gevoel.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Masturbator
- 1 x Oplaadkabel
- 1 x Instructies
- 1 x Zakje

Technische Parameters

- Materialen: Silicone, ABS
- Vibratiemodi: 7 Vibratiemodi
- Batterijcapaciteit: 300mAh
- Nominale spanning: 3,7V
- Opladspanning: DC5V
- Geluid:<60dB
- Duur: >60 minuten (bij volledig opgeladen)
- Waterdicht: het buitenlichaam is niet waterdicht.

Knopinstructie



Luchtafslaatknop



1. Houd 2 seconden ingedrukt om aan/uit te zetten.
2. Eenmaal drukken om de trilstand te wijzigen.
3. Dubbelklik om de pauzestand in te gaan.



Afferra la pompa d'aria e premi per gonfiare il cuscino d'aria interno, creando una piacevole sensazione di compressione. Regola il gonfiaggio del cuscino d'aria in base al livello di comfort desiderato.

Gebruiksaanwijzing


1. Voor het eerste gebruik van het product, laad het alstublieft op. Steek de meegeleverde USB-oplaadkabel correct in de oplaadpoort van het product. Vervolgens kunt u het product opladen via een USB-poort van de computer of een mobiele lader met een USB-poort. Tijdens normaal opladen knippert de productindicator om het opladen aan te geven; wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft de indicator continu branden.
2. Het wordt aanbevolen om het product voor gebruik schoon te maken. Spoel af met warm water of een mild reinigingsmiddel en droog af met een handdoek.
3. Breng een passende hoeveelheid op water gebaseerd glijmiddel aan op het product of op het lichaam voor een prettige en comfortabele ervaring.
4. Na gebruik, laat snel de lucht uit de luchtzak ontsnappen om deze weer naar de normale grootte te brengen en schade door overmatige uitzetting te voorkomen.

5. Reinig de binnenkamer met lauw water en speelgoedreiniger. Dompel het apparaat niet in water. Gebruik een handdoek om overtollig water af te vegen en laat het op natuurlijke wijze drogen.
6. Het buitenlichaam is niet waterdicht. Reinig alleen de binnenkamer met water. Gebruik een schoon tissue of zachte doek om het buitenlichaam schoon te maken.
7. Bewaar het product op een schone en droge plaats. Uit de buurt van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

- Laad niet in de buurt van water op.
- Laad niet op als de USB-kabel beschadigd is.
- Gebruik geen andere oplaadkabels met het product.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt tijdens het opladen. Schakel het tijdens het oplaadproces niet in.
- Plaats het product niet in de vaatwasser of magnetron om beschadiging te voorkomen.
- Dit product is **alleen** bedoeld voor volwassenen en mag niet worden gebruikt als medisch apparaat om ziekten te voorkomen of te behandelen om nadelige effecten op het lichaam te voorkomen.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik op gezwollen of ontstoken huidgebieden om lichamelijk letsel of verergering van ongemak te voorkomen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Als u diabetes of een andere medische aandoening heeft, raadpleeg dan een arts voordat u het gebruikt.
- Gebruik het niet als een deel van het product beschadigd is.
- Dit product is **alleen** compatibel met op water gebaseerde glijmiddelen.

Schetskaart



1. Luchtaflaatknop
2. Knop
3. Indicatorlampje
4. Gebruiksinlaat
5. Oplaadpoort

介紹

忍者2 配備了7種振動模式和獨特的手動氣泵功能，通過手動氣泵向通道的內側充氣來增強刺激感，帶來令人愉悅的緊致感。使用放氣按鈕可以輕鬆釋放壓力。其柔軟、靈活的矽膠內襯配有波紋紋理，確保自然舒適的觸感。

包裝清單

1 x 自慰杯
1 x 充電線
1 x 說明書
1 x 收納袋

技術參數

材 料: ABS, 矽膠
振動模式: 7頻振動模式
電池容量: 300mAh
額定電壓: 3.7V
充電電壓: DC5V
工作噪音: <60dB
使用時間: >60分鐘(滿電狀態)
防水等級: 整機不防水

按鍵說明



放氣開關



1. 長按2秒開/關機。
2. 單按切換振動模式。
3. 雙擊進入暫停模式。



握住氣泵並擠壓以使內部氣囊充氣，以獲得令人愉悅的擠壓感。
使用時根據個人舒適情況，來決定打氣量的多少。

使用說明

1. 首次使用產品前請先充電，請將配置的USB充電線正確插入產品的充電孔。然後您可以選擇使用電腦USB接口或帶USB接口的手機充電器為產品充電。正常充電時，產品指示燈閃爍提示；當電池充滿時，指示燈長亮。
2. 產品使用前應做適當的清潔，可用溫水或專用清潔劑擦拭使用部位，並用幹毛巾輕輕擦幹。
3. 在器具上或人體塗上適當的潤滑劑，以達到健康愉快的效果。
4. 使用後，及時將內腔放氣至正常大小，避免內腔因過度或長期膨脹而受損。

5. 每次使用後，請把產品的內腔清洗乾淨，不可整機浸泡清洗。最後用幹毛巾輕輕擦幹水份，自然風幹保存。
6. 請注意本產品整機不防水，只能對產品的內腔進行清洗，產品外部可用消毒紙巾或毛巾擦乾淨。
7. 請保存在清潔乾淨避免陽光直射並且兒童接觸不到的地方。

健康與安全預防措施

- 請勿在靠近水的地方充電。
- 如果USB線損壞，請勿充電。
- 請勿在產品上使用其他充電線。
- 設備充電時不可運作，請勿在充電期間開機。
- 請勿將產品放入洗碗機或微波爐中，以免產品損壞。
- 本品僅作為情趣用品出售，不可作為醫療用品預防或治療任何疾病，避免對身體造成不利的影響。
- 本產品不適用於腫脹或發炎的皮膚區域，避免傷害身體或加重不適。
- 請勿讓孩子使用本產品。
- 如果患有糖尿病或其他病癥，請在使用前先諮詢醫生。
- 如果產品的任何部件有損壞，請勿使用。
- 本產品僅適用水溶性潤滑劑。

示意圖

