



PLEASURE ENGINE

Vibrating & Thrusting & Heating Masturbator

Instructions

Introduction

The Pleasure Engine is a multifunctional male masturbator that combines three powerful functions: vibration, thrusting, and heating, offering a variety of realistic experiences and ultimate pleasure. Its ergonomic four-way control lever design at the top allows for easy one-handed operation and precise control. The soft silicone internal chamber perfectly simulates the real sensation, maximizing pleasure during use. Additionally, its IPX6 waterproof rating makes cleaning after use more convenient, reducing maintenance costs.

Packing List

- 1 x Masturbator
- 1 x Charging Cable
- 1 x Instructions
- 1 x Pouch

Technical Parameters

- Material: Silicone , ABS
- Vibration modes: 7 types
- Thrusting modes: 5 types
- Heating patterns: 35±5℃ / 45±5℃
- Battery capacity: 1000mAh
- Rated voltage: 3.7V
- Charging voltage: DC5V
- Waterproof performance: IPX6
- Working noise: <65 dB
- Usage time: >50 minutes (at maximum settings with all functions active)
- Button: Four-way control lever

Button Instruction



1. Press and hold the down button for 2 seconds to turn the device on/off.
2. In standby mode, press the down button to activate/switch the thrusting mode.
3. Quickly press the down button twice to pause the thrusting mode.



In standby mode:

1. Push the up button once to activate the low-temperature mode.
2. Push the up button a second time to switch to high-temperature mode.
3. Push the up button a third time to turn off the heating function.



Low temperature



High temperature



In standby mode, press the left button to activate/switch to the next vibration mode.



In standby mode, press the right button to turn off/switch to the previous vibration mode.

Instructions for Use


1. Before using the product for the first time, please charge it. Please insert the provided USB charging cable correctly into the charging port of the product. Then you can charge the product using a computer USB interface or a mobile charger with a USB interface. During normal charging, the product indicator light flashes to indicate charging; when the battery is fully charged, the indicator light stays on continuously.

2. It is recommended to clean the product before use. Rinse with warm water or mild detergent, dry with towel.
3. Apply an appropriate amount of water-based lubricant to the product or on the body for a pleasant and comfortable experience.
4. After each use, rinse with warm water and antibacterial soap, then rinse thoroughly with clean water. Do not immerse the entire device in water. Finish by patting it dry gently with a towel and allowing it to air dry naturally for storage.
5. Store the product in a clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children.

Health and Safety Precautions

- Do not charge near water.
- Do not charge if the USB cable is damaged.
- Do not use other charging cables with the product.
- The device should not be operated while charging. Please avoid turning it on during the charging process.
- Do not put the product in a dishwasher or microwave to prevent damage.
- This product is intended for adult use only and should not be used as a medical device to prevent or treat any diseases, to avoid adverse effects on the body.
- This product is not suitable for use on swollen or inflamed skin areas to prevent bodily harm or exacerbate discomfort.
- Keep out of reach of children.
- If you have diabetes or any other medical condition, please consult a doctor before use.
- Do not use it if any part of the product is damaged.
- This product is only compatible with water-based lubricants.

Sketch Map



1. Indicator
2. Four-way control lever
3. Silicone Exterior
4. Decorative Ring
5. Usage Inlet
6. Charging Port

Introduction

Le Pleasure Engine est un masturbateur masculin multifonction qui combine trois puissantes fonctions : vibration, va-et-vient et chauffage, offrant une variété d'expériences réalistes et un plaisir ultime. Son design ergonomique avec une manette de contrôle à quatre directions permet une manipulation facile à une main et un contrôle précis. La chambre interne en silicone souple simule parfaitement la sensation réelle, maximisant le plaisir pendant l'utilisation. De plus, son indice d'étanchéité IPX6 facilite le nettoyage après utilisation, réduisant ainsi les coûts d'entretien.

Liste de colisage

- 1 x Masturbateur
- 1 x Câble de charge
- 1 x Instructions
- 1 x Pochette

Caractéristiques techniques

- Matériaux : Silicone, ABS
- Modes de vibration : 7 modes de vibration
- Mode de va-et-vient : 5 modes de va-et-vient
- Modes de chauffage : Deux niveaux, température basse 35±5 °C / température élevée 45±5 °C
- Capacité de la batterie : 1000 mAh
- Tension nominale : 3,7V
- Tension de charge : DC5V
- Étanche : IPX6
- Bruit : <65 dB
- Temps d'utilisation : >50 minutes (avec tous les réglages au maximum et toutes les fonctions activées)
- Bouton : Leviers de commande à quatre directions

Instruction du bouton



- 1.Appuyez longuement sur le bouton bas pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- 2.En mode veille, appuyez sur le bouton bas pour activer/commuter le mode d'extension.
- 3.Appuyez rapidement deux fois sur le bouton bas pour mettre en pause le mode d'extension.

En mode veille :

- 1.Appuyez sur le bouton vers le haut une fois pour activer le mode basse température.
- 2.Appuyez sur le bouton vers le haut une deuxième fois pour passer au mode haute température.
- 3.Appuyez sur le bouton vers le haut une troisième fois pour éteindre la fonction de chauffage.



Mode basse température



Mode haute température



En mode veille, appuyez sur le bouton gauche pour activer/commuter vers le mode de vibration suivant.



En mode veille, appuyez sur le bouton droit pour éteindre/commuter vers le mode de vibration précédent.

Mode d'emploi



- 1.Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez le charger. Veuillez insérer correctement le câble de chargement USB fourni dans le port de chargement du produit. Ensuite, vous pouvez charger le produit à l'aide d'une interface USB d'ordinateur ou d'un chargeur mobile avec une interface USB. Pendant la charge normale, le voyant lumineux du produit clignote pour indiquer la charge ; lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux reste allumé en continu.

- Il est recommandé de nettoyer le produit avant utilisation. Rincez-le à l'eau tiède ou avec un détergent doux, puis séchez-le avec une serviette.
- Appliquez une quantité appropriée de lubrifiant à base d'eau sur le produit ou sur le corps pour une expérience agréable et confortable.
- Après chaque utilisation, rincer à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis rincer abondamment à l'eau propre. Ne pas immerger l'appareil entier dans l'eau. Terminez en l'essuyant doucement avec une serviette et laissez-le sécher à l'air naturellement pour le rangement.
- Conservez le produit dans un endroit propre et sec. À l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.

Précautions d'hygiène et de sécurité

- Ne pas charger près de l'eau.
- Ne pas charger si le câble USB est endommagé.
- Ne pas utiliser d'autres câbles de chargement avec le produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pendant la charge.
- Évitez de l'allumer pendant le processus de chargement.
- Ne pas mettre le produit au lave-vaisselle ou au micro-ondes pour éviter les dommages.
- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisé comme dispositif médical pour prévenir ou traiter des maladies afin d'éviter des effets indésirables sur le corps.
- Ce produit n'est pas adapté à une utilisation sur des zones cutanées enflées ou enflammées pour éviter les dommages corporels ou aggraver l'inconfort.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Si vous êtes diabétique ou si vous avez une autre condition médicale, veuillez consulter un médecin avant utilisation.
- Ne l'utilisez pas si une partie du produit est endommagée.
- Ce produit est uniquement compatible avec les lubrifiants à base d'eau.

Carte schématique



- Témoin Lumineux
- Leviers de commande à quatre directions
- Extérieur en silicone
- Anneau décoratif
- Entrée d'utilisation
- Prise de charge

Einführung

Der Pleasure Engine ist ein multifunktionaler männlicher Masturbator, der drei leistungsstarke Funktionen kombiniert: Vibration, Vor- und Rückbewegung sowie Erwärmung, und eine Vielzahl realistischer Erlebnisse und ultimativen Genusses bietet. Das ergonomische Design des Vier-Wege-Steuerhebels an der Spitze ermöglicht eine einfache Bedienung mit einer Hand und präzise Steuerung. Die weiche Silikon-Innenkammer simuliert perfekt das echte Gefühl und maximiert das Vergnügen während der Benutzung. Darüber hinaus sorgt die IPX6-Wasserdichtheitsbewertung dafür, dass die Reinigung nach der Benutzung bequemer wird, wodurch die Wartungskosten reduziert werden.

Packliste

- 1 x Masturbator
- 1 x Ladekabel
- 1 x Anleitung
- 1 x Beutel

Technische Parameter

- Materialien: Silikon, ABS
- Vibrationsmodi: 7 Vibrationsmodi
- Stoßmodus: 5 Stoßmodi
- Heizmodi: Zwei Stufen, niedrige Temperatur 35±5 C / hohe Temperatur 45±5 C
- Batteriekapazität: 1000 mAh
- Nennspannung: 3,7V
- Ladespannung: DC5V
- Wasserdicht: IPX6
- Geräusch:<65dB
- Nutzungszeit: >50 Minuten (bei maximalen Einstellungen und allen Funktionen aktiviert)
- Taste: Vier-Wege-Steuerhebel

Tastenanweisung



1. Drücken und halten Sie die Nach-unten-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.
2. Im Standby-Modus drücken Sie die Nach-unten-Taste, um den Dehnmodus zu aktivieren/umschalten.
3. Drücken Sie schnell zweimal die Nach-unten-Taste, um den Dehnmodus zu pausieren.



Im Standby-Modus:

1. Drücken Sie die Aufwärts-Taste einmal, um den Niedrigtemperaturmodus zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Aufwärts-Taste ein zweites Mal, um in den Hochtemperaturmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Aufwärts-Taste ein drittes Mal, um die Heizfunktion auszuschalten.



Niedrigtemperaturmodus



Hochtemperaturmodus



Im Standby-Modus drücken Sie die linke Taste, um den nächsten Vibrationsmodus zu aktivieren/zu wechseln.



Im Standby-Modus drücken Sie die rechte Taste, um den vorherigen Vibrationsmodus auszuschalten/zu wechseln.

Gebrauchsanweisung


1. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte auf. Bitte stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel korrekt in den Ladeanschluss des Produkts. Anschließend können Sie das Produkt mit einer USB-Schnittstelle des Computers oder einem Mobiltelefonladegerät mit einer USB-Schnittstelle aufladen. Während des normalen Ladevorgangs blinkt die Anzeigeleuchte des Produkts, um das Laden anzuzeigen; wenn der Akku vollständig geladen ist, bleibt die Anzeigeleuchte kontinuierlich eingeschaltet.

- Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch zu reinigen. Spülen Sie es mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es mit einem Handtuch.
- Tragen Sie eine angemessene Menge wasserbasiertes Gleitmittel auf das Produkt oder auf den Körper auf, um ein angenehmes und komfortables Erlebnis zu erzielen.
- Nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife abspülen, dann gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Wasser ein. Trocknen Sie es abschließend sanft mit einem Handtuch ab und lassen Sie es zum Aufbewahren natürlich an der Luft trocknen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf. Fern von direktem Sonnenlicht und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht in der Nähe von Wasser aufladen.
- Nicht aufladen, wenn das USB-Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine anderen Ladekabel mit dem Produkt.
- Das Gerät sollte nicht während des Ladevorgangs betrieben werden. Bitte vermeiden Sie es, es während des Ladevorgangs einzuschalten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in die Spülmaschine oder die Mikrowelle zu legen, um Schäden zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht als medizinisches Gerät zur Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden, um negative Auswirkungen auf den Körper zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien geeignet, um körperliche Schäden oder Unbehagen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie an Diabetes oder einer anderen medizinischen Erkrankung leiden, konsultieren Sie bitte vor der Verwendung einen Arzt.
- Verwenden Sie es nicht, wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist nur kompatibel mit wasserbasierten Gleitmitteln.

Skizzenkarte



- Anzeigeleuchte
- Vier-Wege-Steuerhebel
- Silikon-Außenhülle
- Dekorativer Ring
- Benutzungseingang
- Ladeanschluss

Introducción

El Pleasure Engine es un masturbador masculino multifuncional que combina tres potentes funciones: vibración, movimiento hacia adelante y hacia atrás, y calefacción, ofreciendo una variedad de experiencias realistas y un placer máximo. Su diseño ergonómico con una palanca de control de cuatro direcciones permite un manejo fácil con una sola mano y un control preciso. La suave cámara interna de silicona simula perfectamente la sensación real, maximizando el placer durante el uso. Además, su clasificación de impermeabilidad IPX6 facilita la limpieza después de su uso, reduciendo los costos de mantenimiento.

Lista de embalaje

- 1 x Masturbador
- 1 x Cable de carga
- 1 x Instrucciones
- 1 x Bolsa

Parámetros técnicos

- Materiales: Silicona, ABS
- Modos de vibración: 7 modos de vibración
- Modo de empuje: 5 modos de empuje
- Modos de calentamiento: Dos niveles, temperatura baja 35±5 °C / temperatura alta 45±5 °C
- Capacidad de la batería: 1000 mAh
- Voltaje nominal: 3,7V
- Voltaje de carga: DC5V
- Impermeable: IPX6
- Ruido: <65 dB
- Tiempo de uso: >50 minutos (con todos los ajustes al máximo y todas las funciones activadas)
- Botón: Palanca de control de cuatro direcciones

Instrucción del botón



1. Mantén presionado el botón hacia abajo durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.
2. En modo de espera, presiona el botón hacia abajo para activar/cambiar el modo de estiramiento.
3. Presiona rápidamente el botón hacia abajo dos veces para pausar el modo de estiramiento.



En modo de espera:

1. Presione el botón hacia arriba una vez para activar el modo de baja temperatura.
2. Presione el botón hacia arriba una segunda vez para cambiar al modo de alta temperatura.
3. Presione el botón hacia arriba una tercera vez para apagar la función de calefacción.



Modo de baja temperatura



Modo de alta temperatura



En modo de espera, presione el botón izquierdo para activar/cambiar al siguiente modo de vibración.



En modo de espera, presione el botón derecho para apagar/cambiar al modo de vibración anterior.

Instrucciones de Uso


1. Antes de utilizar el producto por primera vez, por favor cárguelo. Inserte el cable de carga USB proporcionado correctamente en el puerto de carga del producto. Luego, puede cargar el producto utilizando una interfaz USB de la computadora o un cargador móvil con una interfaz USB. Durante la carga normal, el indicador luminoso del producto parpadea para indicar la carga; cuando la batería está completamente cargada, el indicador luminoso permanece encendido continuamente.

2. Se recomienda limpiar el producto antes de usarlo. Enjuáguelo con agua tibia o detergente suave, y séquelo con una toalla.
3. Aplique una cantidad adecuada de lubricante a base de agua en el producto o en el cuerpo para una experiencia agradable y cómoda.
4. Después de cada uso, enjuague con agua tibia y jabón antibacteriano, luego enjuague bien con agua limpia. No sumerja todo el dispositivo en agua. Termine secándolo suavemente con una toalla y permita que se seque al aire naturalmente para guardarlo.
5. Guarde el producto en un lugar limpio y seco. Alejado de la luz directa del sol y fuera del alcance de los niños.

Precauciones de salud y seguridad

- No cargar cerca del agua.
- No cargar si el cable USB está dañado.
- No utilizar otros cables de carga con el producto.
- El dispositivo no debe ser operado mientras se carga. Por favor, evite encenderlo durante el proceso de carga.
- No poner el producto en el lavavajillas o en el microondas para evitar daños.
- Este producto está destinado solo para uso de adultos y no debe ser utilizado como un dispositivo médico para prevenir o tratar enfermedades para evitar efectos adversos en el cuerpo.
- Este producto no es adecuado para su uso en áreas de piel inflamada o hinchada para evitar daños corporales o aumentar la incomodidad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si tiene diabetes u otra condición médica, consulte a un médico antes de usarlo.
- No lo use si alguna parte del producto está dañada.
- Este producto solo es compatible con lubricantes a base de agua.

Mapa esquemático



1. Indicador
2. Palanca de control de cuatro direcciones
3. Exterior de silicona antideslizante
4. Anillo decorativo
5. Entrada de uso
6. Conector de carga

Introduzione

Il Pleasure Engine è un masturbatore maschile multifunzionale che combina tre potenti funzioni: vibrazione, movimento di spinta e riscaldamento, offrendo una varietà di esperienze realistiche e un piacere assoluto. Il design ergonomico della leva di controllo a quattro direzioni nella parte superiore consente un'operazione facile con una sola mano e un controllo preciso. La morbida camera interna in silicone simula perfettamente la sensazione reale, massimizzando il piacere durante l'uso. Inoltre, la sua classificazione di impermeabilità IPX6 rende la pulizia dopo l'uso più conveniente, riducendo i costi di manutenzione.

Lista imballaggio

- 1 x Masturbatore
- 1 x Cavo di ricarica
- 1 x Istruzioni
- 1 x Pochette

Parametri tecnici

Materiali: Silicone, ABS

Modalità di vibrazione: 7 modalità di vibrazione

Modalità di spinta: 5 modalità di spinta

Modalità di riscaldamento: Due livelli, bassa temperatura 35±5 C / alta temperatura 45±5 C

Capacità della batteria: 1000 mAh

Tensione nominale: 3,7V

Tensione di carica: DC5V

Impermeabile: IPX6

Rumore: <60 dB

Tempo di utilizzo: >50 minuti (con tutte le impostazioni al massimo e tutte le funzioni attive)

Pulsante: Leva di controllo a quattro direzioni

Istruzione del pulsante



1. Tieni premuto il pulsante verso il basso per 2 secondi per accendere/spagnere il dispositivo.
2. In modalità standby, premi il pulsante verso il basso per attivare/cambiare la modalità di estensione.
3. Premi rapidamente il pulsante verso il basso due volte per mettere in pausa la modalità di estensione.

In modalità standby:

1. Premi una volta il pulsante verso l'alto per attivare la modalità a bassa temperatura.
2. Premi il pulsante verso l'alto una seconda volta per passare alla modalità ad alta temperatura.
3. Premi il pulsante verso l'alto una terza volta per disattivare la funzione di riscaldamento.



Modalità a bassa temperatura



Modalità ad alta temperatura



In modalità standby, premi il pulsante sinistro per attivare/cambiare al prossimo programma di vibrazione.



In modalità standby, premi il pulsante destro per spegnere/cambiare al programma di vibrazione precedente.

Istruzioni per l'Uso


1. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, per favore caricalo. Inserisci correttamente il cavo di ricarica USB fornito nella porta di ricarica del prodotto. Quindi puoi caricare il prodotto utilizzando un'interfaccia USB del computer o un caricabatterie mobile con un'interfaccia USB. Durante la normale ricarica, il indicatore luminoso del prodotto lampeggia per indicare la ricarica; quando la batteria è completamente carica, il indicatore luminoso rimane acceso continuamente.

2. Si consiglia di pulire il prodotto prima dell'uso. Sciacquarlo con acqua calda o con un detergente delicato, e asciugarlo con un asciugamano.
3. Applicare una quantità appropriata di lubrificante a base d'acqua sul prodotto o sul corpo per un'esperienza piacevole e confortevole.
4. Dopo ogni utilizzo, sciacquare con acqua tiepida e sapone antibatterico, quindi sciacquare accuratamente con acqua pulita. Non immergere l'intero dispositivo in acqua. Asciugare delicatamente con un asciugamano e lasciare asciugare all'aria naturalmente per la conservazione.
5. Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto. Lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

- Non caricare vicino all'acqua.
- Non caricare se il cavo USB è danneggiato.
- Non utilizzare altri cavi di ricarica con il prodotto.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato durante la ricarica. Si prega di evitare di accenderlo durante il processo di ricarica.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie o microonde per evitare danni.
- Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato come dispositivo medico per prevenire o trattare malattie al fine di evitare effetti negativi sul corpo.
- Questo prodotto non è adatto per l'uso su zone cutanee gonfie o infiammate per evitare danni fisici o aggravare il disagio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se si soffre di diabete o di qualsiasi altra condizione medica, si prega di consultare un medico prima dell'uso.
- Non utilizzarlo se una parte del prodotto è danneggiata.
- Questo prodotto è compatibile solo con lubrificanti a base d'acqua.

Mappa schematica



1. Indicatore
2. Leva di controllo a quattro direzioni
3. Rivestimento esterno in silicone antiscivolo
4. Anello decorativo
5. Ingresso d'uso
6. Presa di ricarica

Introdução

O Pleasure Engine é um masturbador masculino multifuncional que combina três funções poderosas: vibração, movimento de vai-e-vem e aquecimento, oferecendo uma variedade de experiências realistas e prazer máximo. O design ergonômico da alavanca de controle de quatro direções na parte superior permite uma operação fácil com uma mão e controle preciso. A câmara interna de silicone macio simula perfeitamente a sensação real, maximizando o prazer durante o uso. Além disso, sua classificação de impermeabilidade IPX6 torna a limpeza após o uso mais conveniente, reduzindo os custos de manutenção.

Lista de embalagem

- 1 x Masturbador
- 1 x Cabo de Carregamento
- 1 x Instruções
- 1 x Bolsa

Parâmetros técnicos

- Matériaux : Silicone, ABS
- Modos de vibração: 7 modos de vibração
- Modo de propulsão: 5 modos de propulsão
- Modos de aquecimento: Dois níveis, temperatura baixa 35±5 C / temperatura alta 45±5 C
- Capacidade da bateria: 1000 mAh
- Tensão nominal: 3,7V
- Tensão de carregamento: DC5V
- Impermeável: IPX6
- Ruído: <65 dB
- Tempo de uso: >50 minutos (com todas as configurações no máximo e todas as funções ativas)
- Botão: Alavanca de controle de quatro direções

Instrução do botão



1. Pressione e segure o botão para baixo por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo.
2. No modo de espera, pressione o botão para baixo para ativar/trocar o modo de extensão.
3. Pressione rapidamente o botão para baixo duas vezes para pausar o modo de extensão.



- No modo de espera:
1. Pressione o botão para cima uma vez para ativar o modo de baixa temperatura.
 2. Pressione o botão para cima uma segunda vez para alternar para o modo de alta temperatura.
 3. Pressione o botão para cima uma terceira vez para desligar a função de aquecimento.



Modo de baixa temperatura



Modo de alta temperatura



- No modo de espera, pressione o botão esquerdo para ativar/trocar para o próximo modo de vibração.



- No modo de espera, pressione o botão direito para desligar/trocar para o modo de vibração anterior.

Instruções de Uso


1. Antes de usar o produto pela primeira vez, por favor, carregue-o. Insira corretamente o cabo de carregamento USB fornecido na porta de carregamento do produto. Em seguida, você pode carregar o produto usando uma interface USB do computador ou um carregador móvel com interface USB. Durante o carregamento normal, o indicador luminoso do produto pisca para indicar o carregamento; quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador luminoso permanece aceso continuamente.

2. É recomendável limpar o produto antes de usar. Enxágue com água morna ou detergente suave e seque com uma toalha.
3. Aplique uma quantidade apropriada de lubrificante à base de água no produto ou no corpo para uma experiência agradável e confortável.
4. Após cada utilização, enxaguar com água morna e sabão antibacteriano, depois enxaguar abundantemente com água limpa. Não mergulhe todo o dispositivo em água. Termine secando suavemente com uma toalha e permita que seque ao ar naturalmente para armazenamento.
5. Guarde o produto num local limpo e seco. Longe da luz solar direta e fora do alcance das crianças.

Precauções de saúde e segurança

- Não carregar perto de água.
- Não carregar se o cabo USB estiver danificado.
- Não utilizar outros cabos de carregamento com o produto.
- O dispositivo não deve ser operado enquanto estiver a carregar. Por favor, evite ligá-lo durante o processo de carregamento.
- Não colocar o produto na máquina de lavar louça ou no micro-ondas para evitar danos.
- Este produto destina-se apenas a uso adulto e não deve ser utilizado como um dispositivo médico para prevenir ou tratar doenças para evitar efeitos adversos no corpo.
- Este produto não é adequado para uso em áreas de pele inchada ou inflamada para evitar danos corporais ou aumentar o desconforto.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Se tiver diabetes ou outra condição médica, consulte um médico antes de usar.
- Não use se alguma parte do produto estiver danificada.
- Este produto é apenas compatível com lubrificantes à base de água.

Mapa esquemático



Введение

Pleasure Engine — это многофункциональный мужской мастурбатор, который сочетает три мощные функции: вибрацию, движение вперед-назад и нагрев, предлагая разнообразные реалистичные ощущения и максимальное удовольствие. Эргономичный дизайн четырехпозиционного рычага управления в верхней части позволяет легко управлять одной рукой и точно контролировать процесс. Мягкая силиконовая внутренняя камера идеально имитирует реальное ощущение, максимизируя удовольствие во время использования. Кроме того, степень защиты IPX6 облегчает очистку после использования, снижая расходы на обслуживание.

Список комплектации

- 1 x Мастурбатор
- 1 x Кабель для зарядки
- 1 x Инструкция
- 1 x Сумка

Технические параметры

- Материалы: силикон, ABS
- Режимы вибрации: 7 режимов вибрации
- Режим толчков: 5 режимов толчков
- Режимы нагрева: два уровня, низкая температура 35±5 °C / высокая температура 45±5 °C
- Емкость батареи: 1000 мАч
- Номинальное напряжение: 3,7 В
- Напряжение зарядки: DC5V
- Водонепроницаемость: IPX6
- Шум: <65 дБ
- Время использования: >50 минут (при максимальных настройках и активированных всех функциях)
- Кнопка: Четырехпозиционный рычаг управления

Инструкция по кнопке



- 1.Нажмите и удерживайте кнопку вниз в течение 2 секунд для включения/выключения устройства.
- 2.В режиме ожидания нажмите кнопку вниз, чтобы активировать/переключить режим растяжения.
- 3.Быстро дважды нажмите кнопку вниз, чтобы приостановить режим растяжения.



- В режиме ожидания:
- 1.Нажмите кнопку вверх один раз, чтобы активировать режим низкой температуры.
 - 2.Нажмите кнопку вверх второй раз, чтобы переключиться в режим высокой температуры.
 - 3.Нажмите кнопку вверх третий раз, чтобы отключить функцию обогрева.



Режим низкой температуры



Режим высокой температуры



В режиме ожидания нажмите левую кнопку для активации/переключения на следующий режим вибрации.



В режиме ожидания нажмите правую кнопку, чтобы выключить/переключиться на предыдущий режим вибрации.

Инструкции по использованию


- 1.Перед первым использованием продукта, пожалуйста, зарядите его. Вставьте предоставленный USB-кабель для зарядки в разъем зарядки продукта. Затем вы можете заряжать продукт с использованием USB-интерфейса компьютера или мобильного зарядного устройства с USB-интерфейсом. Во время нормальной зарядки индикатор продукта мигает для указания зарядки; когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор остается постоянно включенным.

- 2.Рекомендуется очистить продукт перед использованием. Промойте его теплой водой или мягким моющим средством, затем высушите полотенцем.
- 3.Нанесите на продукт или на тело соответствующее количество водного смазочного материала для приятного и комфортного использования.
- 4.После каждого использования промойте теплой водой с антибактериальным мылом, затем тщательно промойте чистой водой. Не погружайте всё устройство в воду. Затем аккуратно вытрите его полотенцем и оставьте на сушку на воздухе перед хранением.
- 5.Храните продукт в чистом и сухом месте. Вдали от прямых солнечных лучей и вне досягаемости детей.

Меры предосторожности в области здоровья и безопасности

- Не заряжайте устройство рядом с водой.
- Не заряжайте, если USB-кабель поврежден.
- Не используйте другие кабели для зарядки с продуктом.
- Устройство не должно использоваться во время зарядки. Пожалуйста, избегайте включения его во время процесса зарядки.
- Не ставьте продукт в посудомоечную машину или микроволновую печь, чтобы избежать повреждений.
- Этот продукт предназначен только для взрослых и не должен использоваться в качестве медицинского устройства для предотвращения или лечения заболеваний, чтобы избежать негативных последствий для организма.
- Этот продукт не подходит для использования на опухших или воспаленных участках кожи, чтобы избежать травм или усиления дискомфорта.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Если у вас диабет или другие медицинские проблемы, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Не используйте, если какая-либо часть продукта повреждена.
- Этот продукт совместим только с водными смазками.

Эскиз карты



1. Индикатор
2. Четырехпозиционный рычаг управления
3. Противоскользящий силиконовый корпус
4. Декоративное кольцо
5. Вход использования
6. Разъем для зарядки

はじめに

Pleasure Engineは、振動、前後運動、加熱の3つの強力な機能を備えた多機能男性用マスターベーターで、さまざまなリアルな体験と究極の快感を提供します。上部にある人間工学に基づいた4方向のコントロールレバー設計により、片手で簡単に操作でき、正確なコントロールが可能です。柔らかいシリコン製の内部チャンバーは、リアルな感覚を完璧に再現し、使用中の快感を最大限に高めます。さらに、IPX6等級の防水性能により、使用後の掃除がより便利になり、メンテナンスコストを削減できます。

梱包リスト

- 1 x マスターベーター
- 1 x 充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書
- 1 x ポーチ

技術仕様

材質:シリコン、ABS

振動モード:7つの振動モード

伸縮モード:5種類の伸縮モード

加熱モード:2レベル、低温35±5°C / 高温45±5°C

バッテリー容量:1000mAh

定格電圧:3.7V

充電電圧:DC5V

防水性:IPX6

騒音:<65dB

使用時間:>50分(最大設定で全機能が有効な状態)

ボタン:四方向コントロールレバー

ボタンの説明

- ⏪
1. 下ボタンを2秒間長押しして、デバイスのオン/オフを切り替えます。
 2. 待機状態で下ボタンを押して、伸縮モードを開始/切り替えます。
 3. 下ボタンを素早く2回押しして、伸縮モードを一時停止します。

- ⏸
- 待機状態で:
1. 上ボタンを1回押しして、低温モードを有効にします。
 2. 上ボタンを2回押しして、高温モードに切り替えます。
 3. 上ボタンを3回押しして、加熱機能をオフにします。

🔹 低温モード

🔸 高温モード

- +
- 待機状態で左ボタンを押して次の振動モードを有効にする/切り替える。

-
- 待機状態で右ボタンを押して前の振動モードをオフにする/切り替える。

使用説明書


1. 製品を初めて使用する前に、充電してください。製品の充電ポートに提供されたUSB充電ケーブルを正しく挿入してください。その後、コンピューターのUSBポートまたはUSBポート付きの携帯電話充電器を使用して製品を充電できます。通常の充電中、製品のインジケータライトが点滅します。バッテリーが完全に充電されると、インジケータライトが連続して点灯します。

- 使用前には、マッサージャーを適切に清潔にしてください。温水や専用の洗剤を使って、使用部位を拭き取り、乾いたタオルで優しく乾かしてください。
- 快適な体験のために、器具や体に適量の潤滑剤を塗布してください。
- 使用後は、温水と抗菌石鹸で洗い流し、その後清潔な水でよくすすぎます。全体を水に浸けないでください。タオルでやさしく拭いて、自然乾燥してから保管してください。
- 製品を清潔で乾燥した場所に保管してください。直射日光や子供の手の届く範囲外に置いてください。

健康と安全の注意事項

- 水の近くで充電しないでください。
- USBケーブルが損傷している場合は充電しないでください。
- 他の充電ケーブルを製品に使用しないでください。
- 充電中にデバイスを操作しないでください。充電中の操作を避けてください。
- ダメージを防ぐために、製品を食器洗い機や電子レンジに入れないでください。
- この製品は成人専用であり、身体に悪影響を及ぼさないように、医療機器として使用することは避けてください。
- 不快感を増大させるか、身体への危害を防ぐため、この製品は腫れた部分や炎症のある皮膚には適していません。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 糖尿病やその他の健康問題がある場合は、使用前に医師に相談してください。
- 製品の一部が損傷している場合は使用しないでください。
- この製品は水性潤滑剤のみと互換性があります。

スケッチマップ



- インジケータライト
- 四方向コントロールレバー
- 滑り止め付シリコン外装
- 装飾リング
- 充電ポート
- 使用口

소개

Pleasure Engine은 진동, 전후 운동, 난방의 3가지 강력한 기능을 결합하여 다양한 사실적인 경험과 궁극적인 쾌감을 제공합니다. 상단의 인체 공학적인 4방향 조작 레버 디자인은 한 손으로 쉽게 조작하고 정밀하게 제어할 수 있습니다. 부드러운 실리콘 내부 챔버는 실제 감각을 완벽하게 시뮬레이션하여 사용 중 쾌감을 극대화합니다. 또한, IPX6 방수 등급 덕분에 사용 후 청소가 더 편리하고 유지 관리 비용이 절감됩니다.

포장 목록

- 1 x 자위기구
- 1 x 충전 케이블
- 1 x 사용 설명서
- 1 x 파우치

기술적인 사양

- 재료: 실리콘, ABS
- 진동 모드: 7가지 진동 모드
- 신축 모드: 5가지 신축 모드
- 가열 모드: 두 가지 레벨, 저온 35±5°C / 고온 45±5°C
- 배터리 용량: 1000mAh
- 정격 전압: 3.7V
- 충전 전압: DC5V
- 방수 기능: IPX6
- 소음: <65dB
- 사용 시간: >50분 (최대 설정 및 모든 기능 활성화 상태에서)
- 버튼: 4방향 조종 레버

버튼 지침

1. 하단 버튼을 2초간 길게 눌러 장치를 켜거나 끕니다.
2. 대기 모드에서 하단 버튼을 눌러 늘이기 모드를 활성화하거나 전환합니다.
3. 하단 버튼을 빠르게 두 번 눌러 늘이기 모드를 일시 정지합니다.

- 대기 모드에서:
1. 위 버튼을 한 번 눌러 저온 모드를 활성화합니다.
 2. 위 버튼을 두 번째로 눌러 고온 모드로 전환합니다.
 3. 위 버튼을 세 번째로 눌러 가열 기능을 끕니다.

 저온 모드  고온 모드

- +** 대기 모드에서 왼쪽 버튼을 눌러 다음 진동 모드를 활성화/전환합니다.

- 대기 모드에서 오른쪽 버튼을 눌러 이전 진동 모드를 끄거나 전환합니다.

사용 설명서


1. 처음 제품을 사용하기 전에 충전해주세요. 제공된 USB 충전 케이블을 제품의 충전 포트에 올바르게 연결해주세요. 그런 다음 컴퓨터 USB 인터페이스 또는 USB 인터페이스가있는 휴대폰 충전기를 사용하여 제품을 충전할 수 있습니다. 정상 충전 중에 제품 표시등이 깜박입니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 계속 켜집니다.

2. 사용하기 전에 제품을 청소하는 것이 좋습니다. 온수나 약한 세제로 행구고 수건으로 말려주세요.
3. 쾌적하고 편안한 경험을 위해 제품이나 몸에 적절한 양의 수성 윤활제를 바르세요.
4. 각 사용 후에 온수와 항균 비누로 행군 다음 깨끗한 물로 행구세요. 전체 장치를 물에 담그지 마세요. 수건으로 부드럽게 닦아 건조시킨 후 자연 건조시켜 보관하세요.
5. 제품을 깨끗하고 건조한 곳에 보관하세요. 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.

건강과 안전에 대한 주의사항

- 물 근처에서 충전하지 마세요.
- USB 케이블이 손상되었을 경우 충전하지 마세요.
- 다른 충전 케이블을 제품과 사용하지 마세요.
- 충전 중에 장치를 조작하지 마세요. 충전 과정 중에 켜지지 않도록 주의하세요.
- 손상을 방지하기 위해 제품을 식기 세척기나 전자렌지에 넣지 마세요.
- 이 제품은 성인 전용으로 의료 기기로 사용하지 말고 몸에 부작용이 없도록 사용하세요.
- 불쾌감을 더하지 않거나 신체 손상을 방지하기 위해 부은 부위나 염증이 있는 피부에 사용하지 마세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 당뇨병이나 기타 의료 상태가 있을 경우 사용 전에 의사와 상담하세요.
- 제품의 일부가 손상되었을 경우 사용하지 마세요.
- 이 제품은 물 기반의 윤활제와만 호환됩니다.

스케치 지도



1. 표시등
2. 4방향 조종 레버
3. 미끄럼 방지 실리콘 외관
4. 장식용 링
5. 사용 입구
6. 충전 단자

Inleiding

De Pleasure Engine is een multifunctionele mannelijke masturbator die drie krachtige functies combineert: vibratie, duwen en verwarming, en een verscheidenheid aan realistische ervaringen en ultiem plezier biedt. Het ergonomische ontwerp van de vier-weg controlehendel aan de bovenkant maakt het gemakkelijk om met één hand te bedienen en biedt nauwkeurige controle. De zachte siliconen interne kamer simuleert perfect het echte gevoel en maximaliseert het plezier tijdens het gebruik. Bovendien maakt de IPX6-waterdichtheid het na gebruik gemakkelijker schoon te maken, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Masturbator
- 1 x Oplaadkabel
- 1 x Instructies
- 1 x Zakje

Technische Parameters

- Materialen: Silicone, ABS
- Vibratiemodi: 7 Vibratiemodi
- Stuwmodus: 5 stuwmodi
- Verwarmingsmodi: Twee niveaus, lage temperatuur 35±5 °C / hoge temperatuur 45±5 °C
- Batterijcapaciteit: 1000mAh
- Nominale spanning: 3,7V
- Oplaadspanning: DC5V
- Waterdicht: IPX6
- Geluid: <65dB
- Gebruiksduur: >50 minuten (bij maximale instellingen en alle functies ingeschakeld)
- Knop: Vier-weg bedieningshendel

Knopinstructie



1. Houd de neerknop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan/uit te zetten.
2. In de standby-modus drukt u op de neerknop om de uitrektmodus te activeren/te schakelen.
3. Druk snel twee keer op de neerknop om de uitrektmodus te pauzeren.



In de stand-by-modus:

1. Druk eenmaal op de omhoogknop om de lage-temperatuurmodus te activeren.
2. Druk de omhoogknop een tweede keer in om over te schakelen naar de hoge-temperatuurmodus.
3. Druk de omhoogknop een derde keer in om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.



Lage temperatuurmodus



Hoge temperatuurmodus



In de stand-by-modus drukt u op de linkerknop om naar de volgende trilmodus te schakelen/te activeren.



In de stand-by-modus drukt u op de rechterknop om de vorige trilmodus uit te schakelen/te schakelen.

Gebruiksaanwijzing


1. Voor het eerste gebruik van het product, laad het alstublieft op. Steek de meegeleverde USB-oplaadkabel correct in de oplaadpoort van het product. Vervolgens kunt u het product opladen via een USB-poort van de computer of een mobiele lader met een USB-poort. Tijdens normaal opladen knippert de productindicator om het opladen aan te geven; wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft de indicator continu branden.

- Het wordt aanbevolen om het product voor gebruik schoon te maken. Spoel af met warm water of een mild reinigingsmiddel en droog af met een handdoek.
- Breng een passende hoeveelheid op water gebaseerd glijmiddel aan op het product of op het lichaam voor een prettige en comfortabele ervaring.
- Spoel na elk gebruik af met warm water en antibacteriële zeep, spoel vervolgens grondig af met schoon water. Dompel het hele apparaat niet onder in water. Droog het vervolgens voorzichtig af met een handdoek en laat het natuurlijk drogen voor opslag.
- Bewaar het product op een schone en droge plaats. Uit de buurt van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

- Laad niet in de buurt van water op.
- Laad niet op als de USB-kabel beschadigd is.
- Gebruik geen andere oplaadkabels met het product.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt tijdens het opladen. Schakel het tijdens het oplaadproces niet in.
- Plaats het product niet in de vaatwasser of magnetron om beschadiging te voorkomen.
- Dit product is **alleen** bedoeld voor volwassenen en mag niet worden gebruikt als medisch apparaat om ziekten te voorkomen of te behandelen om nadelige effecten op het lichaam te voorkomen.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik op gezwollen of ontstoken huidgebieden om lichamelijke letsels of verergering van ongemak te voorkomen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Als u diabetes of een andere medische aandoening heeft, raadpleeg dan een arts voordat u het gebruikt.
- Gebruik het niet als een deel van het product beschadigd is.
- Dit product is **alleen** compatibel met op water gebaseerde glijmiddelen.

Schetskaart



- Indicatorlampje
- Vier-weg bedieningshendel
- Antislip siliconen buitenkant
- Decoratieve ring
- Gebruikslnlaat
- Oplaadpoort

介紹

快感引擎是一款多功能飛機杯，集振動、抽插和加熱三大強效功能於一體，為您帶來多種仿真體驗和極致的樂趣組合。其頂部的四向操控杆設計符合人體工程學，便于單手握持和精準操控。柔軟的矽膠通道完美模擬真實觸感，能夠最大程度的增加使用快感。同時，IPX6級防水功能使得事後清潔更加便捷，減少清潔維護成本。

包裝清單

- 1 x 自慰杯
- 1 x 充電線
- 1 x 說明書
- 1 x 收納袋

技術參數

材 料: 矽膠, ABS

振動模式: 7種振動模式

伸縮模式: 5種伸縮模式

加熱模式: 低溫 $35 \pm 5^{\circ}\text{C}$ /高溫 $45 \pm 5^{\circ}\text{C}$

電池容量: 1000mAh

額定電壓: 3.7V

充電電壓: DC5V

防水等級: IPX6

工作噪音: <65dB

使用時間: >50分鐘(全功能最大檔狀態)

按 鍵: 四向操控杆按鈕

按鍵說明



1. 向下長撥按鈕2秒開/關機。
2. 待機狀態下，向下撥動按鈕開啓/切換伸縮模式。
3. 快速向下撥動按鈕兩次暫停伸縮模式。



待機狀態下，向上撥動按鈕第一次開啓低溫模式，向上撥動按鈕第二次切換到高溫模式，向上撥動按鈕第三次關閉加熱功能。



低溫模式



高溫模式



待機狀態下，向左撥動按鈕開啓/切換下一個振動模式。



待機狀態下，向右撥動按鈕關閉/切換上一個振動模式。

使用說明


1. 首次使用產品前請先充電，請將配置的USB充電線正確插入產品的充電孔。然後您可以選擇使用電腦USB接口或帶USB接口的手機充電器為產品充電。正常充電時，產品指示燈閃爍提示；當電池充滿時，指示燈長亮。
2. 產品使用前應做適當的清潔，可用溫水或專用清潔劑擦拭使用部位，並用幹毛巾輕輕擦幹。
3. 在器具上或人體塗上適當的潤滑劑，以達到健康愉快的效果。

- 每次使用後，請用溫水和除菌香皂漂洗後，再用清水洗乾淨，不可整機浸泡清洗。最後用幹毛巾輕輕擦幹水份，自然風幹保存。
- 請保存在清潔幹淨避免陽光直射並且兒童接觸不到的地方。

健康與安全預防措施

- 請勿在靠近水的地方充電。
- 如果USB線損壞，請勿充電。
- 請勿在產品上使用其他充電線。
- 設備充電時不可運作，請勿在充電期間開機。
- 請勿將產品放入洗碗機或微波爐中，以免產品損壞。
- 本品僅作為情趣用品出售，不可作為醫療用品預防或治療任何疾病，避免對身體造成不利的影響。
- 本產品不適用於腫脹或發炎的皮膚區域，避免傷害身體或加重不適。
- 請勿讓孩子使用本產品。
- 如果患有糖尿病或其他病癥，請在使用前先諮詢醫生。
- 如果產品的任何部件有損壞，請勿使用。
- 本產品僅適用水溶性潤滑劑。

示意圖



- 指示燈
- 四向操控杆按鍵
- 全矽膠外身
- 裝飾圈
- 使用入口
- 充電插孔